

Mit diesem Zusatzmodul können Terminals und Raumzonen grafisch überwacht werden. Dabei wird immer ein bestimmter Ausschnitt eines Zutrittsbereiches angezeigt.

Bestimmte frei definierbare Ereignisse schalten den zugehörigen Zutrittsbereich auf und - je nach Definition - kann auch das Bild der Person, die das Ereignis ausgelöst hat, angezeigt werden.

Grundrisse der Zutrittsbereiche können als Grafik im BMP-, GIF- oder JPG-Format hinterlegt werden.

Definitionen

Diese Definitionen bestimmen die Arbeitsweise von IBIX*GZM:

- Zutrittsbereiche mit Hinterlegung eines Grundrissplans
- Terminals werden auf den Grundrissen platziert
- Raumzonen mit Zu- und Austrittskontrolle werden mit Zähler und den Personen angezeigt, die sich in der Zone aufhalten

Ereignisse und Aktionen

Für jedes Terminal oder für jede Zone können die entsprechenden Aktionen festgelegt werden.

- Objektstatus aktualisieren
- Protokollierung in der Ereignisliste
- Zutrittsbereich in den Vordergrund
- Bestätigung erforderlich
- Sound abspielen
- Bild anzeigen
- PopUp-Fenster anzeigen

mehrere IBIX*GZM-Stationen

IBIX*GZM ist so konzipiert, dass es an mehreren PCs mit ganz unterschiedlichen Zutrittsbereichen eingesetzt werden kann. Der Administrator verwaltet zentral alle IBIX*GZM-Stationen und legt fest, welche Zutrittsbereiche an der jeweiligen Station angezeigt werden.

Auswertungen und Anzeigen

Die Anzeigen und die Eingabemöglichkeiten können individuell konfiguriert werden.

Damit kann z.B. eine IBIX*GZM-Station zur Systemüberwachung konfiguriert werden (On-/Offline, Netz-/Batteriestatus), während eine andere IBIX*GZM-Station für den Sicherheitsbeauftragten konfiguriert wird. (Offene Türen, Zonenbelegungen etc.)




- Objekt-Details: werden bei jedem Terminal angezeigt
- Zonenbelegung: Durch klick auf ein Zonenobjekt werden die Personen gezeigt, die sich zur Zeit in der Zone befinden

Zoneninformationen für Zone 2

Anzahl Personen | 2


Datum	Ausweis	#	Personalnummer	Gerät
13.10.2013, 09:34:15	95	P	6007	INT01013
13.10.2013, 09:34:54	92	P	6005	INT01013



Selin
Büyükk


IBIX*GZM - Grafischer Zutrittsmonitor (001 - Monitore Gruppe 1)

Außenansicht



Zutrittsbereiche

Außenansicht
Büro-Bereich



Barfösch, Dieter (P)
INT01012 94 P

Datum	Zeit	Ereignis	Meldung	Objekt	Ausweis	Person
13.10.2013, 09:36:17		EREIGNIS	SB0000	INT01013 T	94	6003
13.10.2013, 09:35:59		EREIGNIS	SB0000	INT01013 T	94	6001
13.10.2013, 09:35:41		EREIGNIS	SB0000	INT01013 T	94	6001
13.10.2013, 09:34:54		EREIGNIS	SB0000	INT01013 T	92	6005
13.10.2013, 09:34:15		EREIGNIS	SB0000	INT01013 T	95	6007

Vorgang OK

Verbindung zum Host aktiv | GZM01 | IBIXDEMO | 13.10.2013 | 09:37

- Zonen aktualisieren: Durch manuelle Türöffnungen oder vergessene Ausweise kann es erforderlich werden, dass Personen entweder aus einer Zone ausgebucht oder in eine andere Zone eingebucht werden müssen. Dies kann direkt an IBIX*GZM durchgeführt werden
- Meldungen auswerten: Alle Zutritts- und Systemmeldungen, können aus der IBIX-Datenbank selektiert und angezeigt werden